

TEHNIČKI LIST

ZATVORENA TRAKA ANTIDUST



ZATVORENA TRAKA ANTIDUST

Perforirana paropropusna protuprašna traka s visokom ljepljivošću i prijanjanjem na plastiku (polipropilen, polikarbonat, polistiren, PVC itd.), staklo i čelik. Pogodna za zaštitu komora na donjoj strani polikarbonatnih ploča od prašine, insekata, kondenzacije i plijesni. Zahvaljujući paropropusnosti omogućuje odvođenje vlage iz komora ploče.

Sastav

Sintetička netkana tkanina, ljepljiva traka na bazi trajno ljepljivog ljepila osjetljivog na pritisak s armaturnom mrežicom i zaštitnom folijom.

Prednosti

- izvrsna prijanjivost
- odvođenje vlage i pare iz komora PC ploča
- zaštita komora od prašine, insekata i nečistoća

Osnovni tehnički podaci

Duljina	33 m
Širina	2,5 cm (do 10 mm)
	3,8 cm (do 20 mm)
Boja	siva
Prianjanje (min.)	12 N/25 mm
UV otpornost	3 mjeseca
Temperatura ugradnje	+5 do +40 °C
Radna temperatura	−40 do +90 °C
Vijek trajanja	10 godina

Gore navedene informacije su opće prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjenu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača. Ovaj proizvod može imati različite načine uporabe i može se koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima koje ne možemo kontrolirati. Dobavljač i proizvođač ne snose odgovornost za rezultate (izravne ili neizravne štete) nepravilne uporabe ovog proizvoda.

Skladištenje

Skladištiti u neotvorenoj originalnoj ambalaži u prozračenom skladištu pri temperaturi od +5 do +40 °C i relativnoj vlažnosti maksimalno 80 %, najmanje 1 m od grijaćih uređaja; zaštititi od izravnog sunčevog zračenja.

Preporuke za ugradnju

1. Uklonite eventualne nečistoće iz komora polikarbonata nastale tijekom rezanja.
2. Po potrebi obradite oštre rubove brusnim alatom.
3. Uklonite zaštitnu foliju s krajeva polikarbonatne ploče.
4. Uklonite ostatke ljepljiva i druge nečistoće.
5. Površina mora biti čista, suha i odmašćena.
6. Uklonite zaštitnu foliju i postavite sredinu trake na sredinu ruba ploče. Bez pretjeranog zatezanja ravnomjerno pritisnite ljepljivi sloj uz stranice ploče.
7. Nakon lijepljenja prijedite traku krpom radi boljeg prijanjanja.
8. Na kutovima ploče prilagodite traku rezanjem kako biste postigli čvrst spoj.

