

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ DE ÎNCHIDERE ANTIDUST



BANDĂ DE ÎNCHIDERE ANTIDUST

Bandă antipraf perforată, permeabilă la vapori, cu aderență și lipire ridicată pe materiale plastice (polipropilenă, policarbonat, polistiren, PVC etc.), sticlă și oțel. Potrivită pentru protejarea cavităților de pe partea inferioară a plăcilor din policarbonat împotriva prafului, insectelor, condensului și mușecaiului. Datorită permeabilității la vapori, permite evacuarea umidității din cavitățile plăcii.

Compoziție

Material textil nețesut sintetic, bandă adezivă pe bază de adeziv sensibil la presiune cu aderență permanentă, cu plasă de armare și folie de protecție.

Avantaje

- aderență excelentă
- evacuarea umidității și vaporilor din cavitățile plăcilor PC
- protecția cavităților împotriva prafului, insectelor și impurităților

Date tehnice de bază

Lungime	33 m
Lățime	2,5 cm (până la 10 mm)
	3,8 cm (până la 20 mm)
Culoare	gri
Aderență (min.)	12 N/25 mm
Rezistență UV	3 luni
Temperatură instalare	+5 – +40 °C
Temperatură funcționare	–40 – +90 °C
Durată de viață	10 ani

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este obligat să verifice adecvarea produsului pentru utilizarea prevăzută. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările pentru utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului. Acest produs poate avea diferite moduri de utilizare și poate fi utilizat în medii și condiții diferite pe care nu le putem controla. Furnizorul și producătorul nu sunt responsabili pentru rezultatele (daune directe sau indirecte) rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.

Depozitare

Depozitați în ambalajul original nedeschis, într-un depozit ventilat, la o temperatură de +5 până la +40 °C și o umiditate relativă maximă de 80%, la cel puțin 1 m de surse de încălzire; protejați de lumina directă a soarelui.

Recomandări de instalare

1. Îndepărtați eventualele impurități din cavitățile polycarbonatului apărute în timpul tăierii.
2. Dacă este necesar, neteziți marginile ascuțite cu un instrument de șlefuire.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe capetele plăcii din polycarbonat.
4. Îndepărtați resturile de adeziv și alte impurități.
5. Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată.
6. Îndepărtați folia de protecție și poziționați centrul benzii pe centrul marginii plăcii.
Fără tensionare excesivă, presați uniform stratul adeziv pe părțile laterale ale plăcii.
7. După aplicare, treceți o cârpă peste bandă pentru a crește aderența.
8. La colțurile plăcii, ajustați banda cu un instrument de tăiere pentru a obține o îmbinare etanșă.

