

MŰSZAKI ADATLAP

ANTIDUST ZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG



ANTIDUST ZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG

Perforált, páraáteresztő, por elleni szalag magas tapadóképességgel és jó tapadással műanyagokhoz (polipropilén, polikarbonát, polisztirol, PVC stb.), üveghez és acélhoz. Alkalmas a polikarbonát lemezek alsó oldalán lévő üregek védelmére por, rovarok, kondenzáció és penész ellen. Páraáteresztő képességének köszönhetően lehetővé teszi a nedvesség elvezetését a lemez üregeiből.

Összetétel

Szintetikus nem szőtt textília, tartósan tapadó nyomásérzékeny ragasztón alapuló ragasztószalag erősítő hálóval és védőfóliával.

Előnyök

- kiváló tapadás
- nedvesség és pára elvezetése a PC lemezek üregeiből
- az üregek védelme por, rovarok és szennyeződések ellen

Alapvető műszaki adatok

Hossz	33 m
Szélesség	2,5 cm (10 mm-ig)
	3,8 cm (20 mm-ig)
Szín	szürke
Tapadás (min.)	12 N/25 mm
UV-állóság	3 hónap
Telepítési hőmérséklet	+5 – +40 °C
Üzemi hőmérséklet	–40 – +90 °C
Élettartam	10 év

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék alkalmasságáról a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, a gyártó tudásán és tapasztalatán alapulnak. A termék különböző módokon használható, és különböző környezetekben és körülmények között is alkalmazható, amelyeket nem tudunk befolyásolni. A szállító és a gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő eredményekért (közvetlen és közvetett károkért).

Tárolás

Tárolja bontatlan eredeti csomagolásban, jól szellőző raktárban +5 és +40 °C közötti hőmérsékleten és legfeljebb 80% relatív páratartalom mellett, legalább 1 m távolságra fűtőberendezésektől; óvja a közvetlen napfénytől.

Telepítési ajánlások

1. Távolítsa el a vágás során keletkezett szennyeződések a polikarbonát üregeiből.
2. Szükség esetén csiszolóeszkővel simítsa el az éles széleket.
3. Távolítsa el a védőfóliát a polikarbonát lemez végeiről.
4. Távolítsa el a ragasztómaradványokat és egyéb szennyeződések.
5. A felületnek tisztának, száraznak és zsírtalannak kell lennie.
6. Távolítsa el a védőfóliát, és helyezze a szalag közepét a lemez élének közepére.
Túlzott feszítés nélkül egyenletesen nyomja rá a ragasztóréteget a lemez oldalaira.
7. Felragasztás után törölje át a szalagot egy ruhával a tapadás növelése érdekében.
8. A lemez sarkainál vágóeszkővel igazítsa a szalagot, hogy szoros illesztés jöjjön létre.

