COVERNIT

TEKNISK DATABLAD

ANTIDUST-AFSPÆRRINGSBÅND



DA

ANTIDUST-AFSPÆRRINGSBÅND

Perforeret, dampgennemtrængelig støvbeskyttelsestape med høj klæbeevne og vedhæftning til plast (polypropylen, polycarbonat, polystyren, PVC osv.), glas og stål. Velegnet til beskyttelse af hulrum på undersiden af polycarbonatplader mod støv, insekter, kondens og skimmel. Takket være dampgennemtrængeligheden muliggør den bortledning af fugt fra pladens hulrum.

Sammensætning

Syntetisk ikke-vævet tekstil, klæbebånd baseret på permanent klæbende trykfølsomt klæbemiddel med forstærkningsnet og beskyttelsesfolie.

Fordele

- fremragende vedhæftning
- bortledning af fugt og damp fra hulrum i PC-plader
- beskyttelse af hulrum mod støv, insekter og snavs

Grundlæggende tekniske data

Længde	33 m
Bredde	2,5 cm (op til 10 mm)
	3,8 cm (op til 20 mm)
Farve	grå
Vedhæftning (min.)	12 N/25 mm
UV-bestandighed	3 måneder
Installationstemperatur	+5 til +40 °C
Driftstemperatur	−40 til +90 °C
Levetid	10 år

Ovenstående oplysninger er af generel karakter. Hver bruger er forpligtet til at sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Oplysningerne i dette tekniske datablad, herunder anbefalinger for brug og anvendelse af produktet, er baseret på producentens viden og erfaring. Dette produkt kan anvendes på forskellige måder og i forskellige miljøer og under forskellige forhold, som vi ikke har indflydelse på. Leverandøren og producenten er ikke ansvarlige for resultaterne (direkte eller indirekte skader) af forkert brug af dette produkt.

DA

Opbevaring

Opbevares i uåbnet original emballage i et ventileret lager ved en temperatur på +5 til +40 °C og en relativ luftfugtighed på maks. 80 %, mindst 1 m fra varmekilder; beskyt mod direkte sollys.

Installationsanbefalinger

1. Fjern eventuelle urenheder fra hulrummene i polycarbonatet, som er opstået under skæring.
2. Om nødvendigt, bearbejd skarpe kanter med et slibeværktøj.
3. Fjern beskyttelsesfolien fra enderne af polycarbonatpladen.
4. Fjern limrester og andre urenheder.
5. Overfladen skal være ren, tør og affedtet.
6. Fjern beskyttelsesfolien og placer midten af tapen i midten af pladens kant. Uden overdreven spænding trykkes klæbelaget jævnt langs pladens sider.
7. Efter påføring, tryk tapen med en klud for at øge vedhæftningen.
8. Ved pladens hjørner tilpasses tapen med et skæreværktøj for at opnå en tæt samling.

